

# Controle la infección: desinfecte sus dispositivos de Zebra

Siga estos lineamientos para protegerse y proteger a los demás.

Desinfectar sus dispositivos Zebra puede ayudar a prevenir la propagación de virus. Incorpore el hábito a su rutina de seguridad. [Descubra cómo a continuación.](#)



## Qué hacer y qué no hacer

- Apague o desconecte el dispositivo de la alimentación de CA/CC antes de la limpieza y la desinfección (recomendado).
- Nunca rocíe ni aplique productos químicos directamente sobre el dispositivo. No permita que se acumule líquido.
- Desinfecte todas las partes de su dispositivo. No olvide los soportes, los cables y los cargadores.
- Deje secar el dispositivo antes de volver a usarlo.



## Información importantes sobre los productos de limpieza

- Utilice únicamente desinfectantes aprobados por Zebra para su dispositivo específico a fin de cumplir con la garantía.
- Consulte el manual o visite [www.zebra.com/disinfect](http://www.zebra.com/disinfect) para ver una lista de soluciones aprobadas para su modelo específico.
- **Los dispositivos para el cuidado de la salud** (computadoras móviles, escáneres, impresoras) son resistentes a determinadas soluciones de peróxido de hidrógeno y a base de cloro. Compruebe si están aprobadas para su modelo específico.



## Precauciones

- Se ha comprobado que ciertos químicos dañan los plásticos de los dispositivos de Zebra. Visite [www.zebra.com/disinfect](http://www.zebra.com/disinfect) para ver una lista de los químicos que no debe utilizar.
- Tenga cuidado especialmente con los desinfectantes a base de cloro.
- **Nota:** algunos desinfectantes de manos contienen ingredientes que pueden dañar el dispositivo. Asegúrese de que sus manos estén completamente secas antes de manipular el dispositivo para evitar daños.

Para ver una guía completa sobre cómo desinfectar su dispositivo de Zebra específico, visite: [www.zebra.com/disinfect](http://www.zebra.com/disinfect).

