

## Controle la infección: Desinfecte sus dispositivos Zebra

Siga estas directrices para protegerse usted y proteger a los demás

La desinfección de sus dispositivos Zebra puede contribuir a prevenir la propagación de virus. Incorpórela a su rutina de seguridad.

[Averigüe cómo más abajo.](#)



### Qué hacer y qué no hacer

- Apague y/o desconecte el dispositivo de la alimentación de CA/CC antes de limpiarlo y desinfectarlo. (Recomendado)
- No vierta ni pulverice nunca los productos químicos directamente sobre el dispositivo. No permita que se acumule líquido en la superficie del dispositivo.
- Desinfecte todas las piezas del dispositivo. No olvide las bases, los cables y los cargadores.
- Deje que el dispositivo se seque al aire antes de usarlo.



### Información importante sobre los agentes de limpieza

- Utilice solamente agentes desinfectantes aprobados por Zebra para su dispositivo concreto con el fin de cumplir las condiciones de la garantía.
- Consulte el manual o [www.zebra.com/disinfect](http://www.zebra.com/disinfect) para obtener una lista de soluciones aprobadas para su modelo específico.
- **Los dispositivos de atención sanitaria** (ordenadores móviles, escáneres e impresoras) soportan determinadas soluciones a base de lejía y peróxido de nitrógeno. Compruebe si han sido aprobadas para su modelo concreto.



### Tenga precaución

- Algunos productos químicos dañan los plásticos de los dispositivos Zebra. Consulte [www.zebra.com/disinfect](http://www.zebra.com/disinfect) para obtener una lista de productos químicos a evitar.
- Tenga especial cuidado con los desinfectantes a base de lejía.
- **Nota:** algunos desinfectantes de manos contienen ingredientes que pueden dañar el dispositivo. Asegúrese de que sus manos están totalmente secas antes de manipular el dispositivo para prevenir daños.

**Para obtener una guía completa sobre la desinfección de su dispositivo Zebra específico, visite:**  
[www.zebra.com/disinfect](http://www.zebra.com/disinfect)

