

감염 통제: Zebra 디바이스 소독

다음 지침에 나 자신과 다른 이들을 보호하세요.

Zebra 디바이스를 소독하면 바이러스 확산을 방지할 수 있습니다. 안전을 위해 소독을 일상화하십시오. **방법은 다음을 참조하시기 바랍니다.**



해야 할 일과 하지 말아야 할 일

- 세척 및 소독 전에 디바이스의 전원을 끄거나 AC/DC 전원에서 디바이스 연결을 분리하십시오. (권장)
- 절대로 디바이스에 직접 화학 물질을 분사하거나 붓지 마십시오. 액체가 고이지 않도록 하십시오.
- 디바이스의 모든 부분을 소독하십시오. 크래들, 코드, 충전기도 소독하십시오.
- 사용하기 전에 디바이스를 자연 건조시키십시오.



세척제에 대한 중요한 정보

- 디바이스별로 Zebra에서 승인한 소독제만 사용하여 보증을 준수하십시오.
- 모델별로 승인된 용액 목록은 설명서 또는 www.zebra.com/disinfect에서 확인할 수 있습니다.
- 헬스케어 디바이스(모바일 컴퓨터, 스캐너, 프린터)는 특정 표백제 기반 용액과 과산화수소 용액을 견딜 수 있습니다. 사용 중인 모델에 승인되었는지 확인하시기 바랍니다.



주의 사항

- 특정 화학 물질은 Zebra 디바이스에 사용된 플라스틱을 손상시키는 것으로 알려져 있습니다. 피해야 하는 화학 물질 목록은 www.zebra.com/disinfect에서 확인할 수 있습니다.
- 표백제 기반 소독제를 사용할 때는 각별히 주의해야 합니다.
- 참고: 일부 손 세정제에는 디바이스에 유해할 수 있는 성분이 함유되어 있습니다. 손상을 방지하려면 디바이스를 다루기 전에 손을 완전히 건조시켜야 합니다.

Zebra 디바이스 소독에 관한 전체 가이드 참조:
www.zebra.com/disinfect

