

Évitez la propagation de l'épidémie !

Désinfectez vos équipements Zebra

Suivez ces quelques consignes pour vous protéger et protéger les autres

En désinfectant vos équipements Zebra, vous évitez la propagation des virus. Intégrez cette étape à vos mesures de sécurité. [Découvrez ci-dessous comment procéder.](#)



À faire et à ne pas faire

- Éteignez et/ou déconnectez le terminal de l'alimentation CA/CC avant de procéder à son nettoyage et sa désinfection. (recommandé)
- Ne vaporisez et ne versez jamais de produits chimiques directement sur les terminaux. Veillez à ce que le liquide ne s'accumule pas.
- Désinfectez toutes les pièces de votre terminal. N'oubliez pas les stations d'accueil, les cordons et les chargeurs.
- Laissez sécher l'équipement à l'air libre avant de l'utiliser.



Informations importantes concernant les agents nettoyants

- Ne nettoyez votre équipement qu'avec les désinfectants approuvés par Zebra afin de respecter les conditions de garantie.
- Consultez le manuel ou le site www.zebra.com/disinfect pour obtenir la liste approuvée des solutions pour votre modèle.
- Les **équipements du secteur de la santé** (terminaux mobiles, scanners, imprimantes) peuvent supporter certaines solutions à base d'eau de javel et d'eau oxygénée. Vérifiez la liste approuvée des solutions pour votre modèle.



Précautions à prendre

- On sait que certains produits chimiques endommagent le plastique des équipements Zebra. Consultez le site www.zebra.com/disinfect pour obtenir la liste des produits chimiques à proscrire.
- Manipulez avec précaution les désinfectants à base d'eau de javel.
- **Remarque** : certains désinfectants pour les mains contiennent des ingrédients susceptibles d'endommager l'équipement. Assurez-vous de bien vous essuyer les mains avant de manipuler l'appareil pour éviter tout dommage.

Le guide complet consacré à la désinfection de votre équipement est à votre disposition sur www.zebra.com/disinfect

