

Enfeksiyonu kontrol altında tutun: Zebra cihazlarınızı sterilize edin

Kendinizi ve diğerlerini korumak için bu talimatlara uyun

Zebra cihazlarınızı dezenfekte etmek virüslerin yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bunu güvenlik rutininizin bir parçası haline getirin.

Nasıl yapılacağını aşağıda öğrenin.



Yapılacaklar ve Yapılmayacaklar

- Temizlemeden ve dezenfekte etmeden önce cihazın şebeke gücünü kapatın ve/veya bağlantısını kesin. (Tavsiye Edilen)
- Kimyasal maddeleri asla doğrudan cihazın üzerine püskürtmeyin veya dökmeyin. Sıvının birikmesine izin vermeyin.
- Cihazınızın tüm parçalarını dezenfekte edin. Cradle'ları, kabloları ve şarj cihazlarını unutmayın.
- Cihazı kullanmadan önce kurumaya bırakın.



Temizlik Maddeleri Hakkında Önemli Bilgiler

- Garantinin sürekliliği için yalnızca cihazınız için Zebra onaylı dezenfeksiyon maddelerini kullanın.
- Cihaz modelinize uygun onaylanmış çözelti listesi için kılavuza edin veya www.zebra.com/disinfect adresine bakın.
- **Sağlık Sektörü Cihazları** (mobil bilgisayarlar, barkod okuyucular, yazıcılar) belirli çamaşır suyu bazlı ve hidrojen peroksit çözeltilerine dayanıklı olabilir. Bunların cihaz modeliniz için onaylı olup olmadığını kontrol edin.



Önlem alın

- Bazı kimyasalların Zebra cihazlarının plastiklerine zarar verdiği bilinmektedir. Kullanmaktan kaçınılması gereken kimyasalların bir listesi için www.zebra.com/disinfect adresine bakın.
- Çamaşır suyu bazlı dezenfektanlar konusunda özellikle dikkatli olun.
- **Not:** Bazı el dezenfektanları cihaza zararlı olabilecek bileşenler içerir. Herhangi bir hasarı önlemek için cihazla işlem yapmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.

Zebra cihazınızı dezenfekte etme hakkında komple bir kılavuz için www.zebra.com/disinfect adresini ziyaret edin

