

Infektionskontrolle: Desinfektion Ihrer Zebra-Geräte

Befolgen Sie diese Richtlinien, um sich selbst und andere zu schützen.

Durch die Desinfektion Ihrer Zebra-Geräte können Sie die Verbreitung von Viren unterbinden. Binden Sie dies in Ihre Sicherheitsroutine ein.

Unten wird erklärt, wie.



Ge- und Verbote

- Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen und desinfizieren. (Empfehlung)
- Gießen oder sprühen Sie Reinigungsmittel niemals direkt auf das Gerät. Vermeiden Sie das Zusammenfließen von Flüssigkeiten.
- Desinfizieren Sie sämtliche Gerätekomponenten. Denken Sie auch an Dockingstationen, Kabel und Ladegeräte.
- Lassen Sie das Gerät vor der nächsten Verwendung an der Luft trocknen.



Wichtige Informationen zu Reinigungsmitteln

- Verwenden Sie nur von Zebra für das Gerät zugelassene Desinfektionsmittel, damit die Garantie nicht verfällt.
- Eine Liste zulässiger Mittel für das jeweilige Modell finden Sie im Handbuch oder auf www.zebra.com/disinfect.
- **Geräte für das Gesundheitswesen** (mobile Computer, Scanner, Drucker) widerstehen bestimmten Mitteln auf der Basis von Bleiche und Wasserstoffperoxid. Überprüfen Sie, ob dies auf Ihr Gerät zutrifft.



Vorsicht

- Bestimmte Chemikalien greifen den Kunststoff von Zebra-Geräten an. Auf www.zebra.com/disinfect finden Sie eine Liste von Chemikalien, die Sie meiden sollten.
- Vorsicht ist vor allem bei Desinfektionsmitteln auf der Basis von Bleiche geboten.
- **Hinweis:** Einige Handdesinfektionsmittel enthalten Stoffe, die für das Gerät schädlich sein können. Ihre Hände sollten vollständig trocken sein, bevor Sie das Gerät anfassen, um Schäden zu vermeiden.

Umfassende Hinweise zur Desinfektion Ihres Zebra-Geräts finden Sie auf www.zebra.com/disinfect.

