

## 感染管理： Zebraデバイスの消毒

あなたと周りの人のためにこのガイドラインに従ってください

Zebraのデバイスを消毒することでウイルスの拡大を防ぐことができます。安全ルーチンの一部にしてください。**以下にその方法をご紹介します。**



### やってよいことといけないこと

- 洗浄・消毒の前にはデバイスをオフにするか、AC/DC電源から切断します。(推奨)
- デバイスに直接化学薬剤を噴霧したり、注いだりしてはいけません。液体が溜まらないようにします。
- デバイスの全ての部分を消毒します。クレードル、コード、充電器も忘れずに消毒してください。
- デバイスを空気乾燥させてから使用します。



### 洗浄剤に関する重要な情報

- 保証の有効性を維持するために、デバイスにはZebraが承認する消毒剤のみを使用してください。
- お使いのモデルの承認済み消毒液剤一覧については、マニュアルか[www.zebra.com/disinfect](http://www.zebra.com/disinfect)をご覧ください。
- **医療用デバイス** (モバイルコンピュータ、スキャナ、プリンタ) には、一部の漂白剤ベースの液剤と過酸化水素溶液を使用することができます。お使いのモデルへの使用が承認されているかどうかご確認ください。



### 予防策をとる

- 化学薬品の中にはZebraデバイスのプラスチックに損傷を与えるものがあります。使用を避けるべき化学薬品一覧については、[www.zebra.com/disinfect](http://www.zebra.com/disinfect)をご覧ください。
- 漂白剤ベースの消毒剤を使用する際は、特に注意してください。
- 注: 消毒ハンドジェルによっては、デバイスに有害な成分を配合している場合があります。損傷を防ぐために、デバイスやクレードルを操作する前に必ず手を完全に乾かしてください。

お使いのZebraデバイスの消毒に関する完全ガイドについては、[www.zebra.com/disinfect](http://www.zebra.com/disinfect)をご覧ください。

