

## 疫情控制： 消毒您的Zebra设备

遵循这些准则来保护自己和他人

消毒您的Zebra设备可以帮助防止病毒的传播。把它作为您安全工作的一部分。请使用下面的方法。



### 注意事项

- 清洁和消毒前，关闭和/或断开设备的交流/直流电源。（推荐）
- 切勿将化学药剂直接喷洒或倾倒在设备上。不要让液体堆积。
- 消毒设备的所有部件。不要忘记底座、电线和充电器。
- 使用前让设备风干。



### 关于清洁剂的重要信息

- 仅在您的特定设备上使用Zebra认证的消毒剂，以符合保修要求。
- 请查看手册或访问[www.zebra.com/disinfect](http://www.zebra.com/disinfect)来获取针对您正在使用的设备型号的认证解决方案列表
- **医疗设备**（移动数据终端、扫描器、打印机）可以耐受某些漂白剂和过氧化氢溶液。确认清洁剂是否经认证可用于您的特定型号。



### 提醒

- 已知某些化学物质会损坏Zebra设备的塑料部分。请访问[www.zebra.com/disinfect](http://www.zebra.com/disinfect)以获取要避免使用的化学品列表。
- 特别注意漂白消毒剂。
- 注意：一些洗手液包含可能损害设备的成份。在操作设备之前，确保您的手完全干燥，以防止任何设备损坏。

有关为特定Zebra设备消毒的完整指南，请访问：  
[www.zebra.com/disinfect](http://www.zebra.com/disinfect)

